

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### **Jak używać?**

1. Wciśnij przycisk włącznika POWER, aby uruchomić. Na wyświetlaczu pojawi się napis ON.
2. Włóż kartę SD/MMC / podłącz dysk USB flash do wtyku/ podłącz nośnik MP lub MP4/ podłącz do stacji PC, aby odtwarzać pliki audio. Odtwarzanie automatyczne.
3. Kiedy wciśnięty jest przycisk PLAY, steruj odtwarzaniem za pomocą przycisków PREV i NEXT, aby wybrać konkretne pliki audio, ulubione piosenki. Przytrzymanie dłużej przycisku PREV lub NEXT powoduje przewinięcie piosenki odpowiednio do tyłu i do przodu.
4. Wciśnij PLAY/PAUSE aby odtwarzać lub zatrzymać. PAUZA oznacza zatrzymanie odtwarzania w trakcie i możliwość wznowienia go (przycisk PLAY/PAUSE) od momentu pauzy bez konieczności przewijania.
5. Użyj kontrolera głośności VOLUME GEAR, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
6. Użyj kontrolera BASS VOLUME GEAR, aby wzmocnić lub wyłumić basy.
7. Wciśnij MODE aby przełączać pomiędzy trybem odtwarzania a słuchania radia FM.
8. Wciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć nieużywany sprzęt.

### **Jak uruchomić Radio FM?**

1. Użyj przyciska POWER aby włączyć. Nie podłączaj karty SD ani nośnika USB.
2. W trakcie odtwarzania, przytrzymaj krótko przycisk PLAY/PAUSE, aby uruchomić automatyczne wyszukiwanie stacji.
3. Wciśnij LAST lub NEXT, aby zmienić częstotliwość.
4. Wciśnij MODE aby przełączać pomiędzy trybem odtwarzania a radiem.

### **Jak ładować?**

1. Wyłącz urządzenie, podłącz kabel ładowarki do wtyku , drugą końcówkę podłącz do

danego źródła zasilania: stacji PC lub innego adaptera z wejściem 5V (nie załączone do zestawu). Czujnik ładowania obok wyświetlacza LED podświetli się.

2. Ładowanie zajmuje około 6-8 godzin. Kiedy bateria będzie pełna, czujnik przestanie się świecić.

**W trosce o żywotność baterii, nie należy przekradać ośmiu godzin ładowania jako maksymalnego czasu ładowania.**

### **Uwagi**

1. Tryb odtwarzania – dedykowany jest odczytywaniu plików audio z kart SD/MMC oraz dysków flash.
2. Oby odciąć sprzęt od zasilania, przytrzymaj przycisk POWER/ OFF. Należy odciąć od zasilania nieużywane urządzenie.
3. Używając wejścia audio, aby odsłuchiwać pliki audio z takich nośników, jak odtwarzacze MP3/MP4/PC, możesz zarządzać odtwarzaniem za tylko za pośrednictwem danego odtwarzacza,