

Stacja pogodowa METEO-LOGIC typ RS8706E

Instrukcja obsługi

- możliwość wyboru języka spośród siedmiu dostępnych – angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, duński, holenderski
- odczytywanie temperatury i wilgotności na zewnątrz za pomocą do trzech sond
- funkcja budzika/drzemki
- możliwość ustawienia trybu dobowego 12h lub 24h
- odczytywanie faz księżyca
- obrazkowa sygnalizacja stanu pogody – słonecznie, lekkie zachmurzenie, zachmurzenie, deszczowo
- wewnątrz/na zewnątrz oznaczenie i odczytywanie temperatury
- graficzny biomet określający aktualny stan (na podstawie pomiarów stacja pokazuje trzy stany: korzystny, neutralny i niekorzystny)

Wybrane podstawowe ustawienia

- przytrzymanie przycisku „set” przez ok. 2 sekundy powoduje przejście do ustawień czasu
- kliknięcie „Alarm” powoduje włączenie/wyłączenie budzika
- przytrzymanie przycisku „Alarm” przez ok. 2 sekundy powoduje przejście do ustawień budzika
- kliknięcie „up” powoduje przejście z trybu 12 h na 24 h i odwrotnie
- kliknięcie „Down” powoduje przejście między °C/°F
- naciśnięcie przycisku „snooze” po uruchomieniu się budzika powoduje automatyczne uruchamianie się budzika co 5 minut
- przytrzymanie przycisku „channel” przez ok. 2 sekundy powoduje wyczyszczenie pamięci danego kanału

Ustawienie czasu

- przytrzymanie przycisku „set” przez ok. 2 sekundy powoduje przejście do ustawień czasu
- wybieranie ustawień: rok->miesiąc->dzień->język->godzina->minuta->strefa czasowa->wyjście
- przyciśnięcie przycisku „set” spowoduje potwierdzenie ustawień i przejście do dalszych ustawień
- przyciśnięcie przycisku „up” spowoduje przejście o jeden krok wprzód, przytrzymanie przycisku „up” spowoduje przejście o 8 kroków/sekund wprzód; analogicznie przycisk „down” powoduje cofnięcie o 1, lub po przytrzymaniu o 8 kroków/sekund
- fazy księżyca zmieniane są automatycznie
- stacja przejdzie automatycznie do stanu wyświetlania, jeśli przez 8 sekund nie zarejestruje żadnych czynności

Ustawienia budzika

- przytrzymanie przycisku „alarm” przez ok. 2 sekundy spowoduje przejście do ustawień alarmu
- wybieranie ustawień: godzina -> minuta -> wyjście
- wciśnięcie przycisku „alarm” spowoduje potwierdzenie ustawień budzika i przejście do dalszej konfiguracji alarmu
- przyciśnięcie przycisku „up” spowoduje przejście o jeden krok wprzód, przytrzymanie przycisku „up” spowoduje przejście o 8 kroków/sekund wprzód; analogicznie przycisk „down” powoduje cofnięcie o 1, lub po przytrzymaniu o 8 kroków/sekund
- stacja przejdzie automatycznie do stanu wyświetlania, jeśli przez 8 sekund nie zarejestruje żadnych czynności

Importer: ELTEC Krzysztof Ryfka ul. Andrzejowska 3/14 02-312 Warszawa

Sklep i serwis: ul. Słupecka 4 02-309 Warszawa tel. (022) 659 53 38 WWW.ELTEC.PL

FUNKCJE KLAWISZY

Operacje\klawisz		Set	Alarm	Up	Down	Snooze
Ustawienia standardowe	Kliknięcie	-----	włączenie/wyłączenie alarmu	Przełączenie trybów 12h/24h	Przełączenie °C/°F	Przejdź do trybu snooze(drzemka)
	Przytrzymanie	Wejście w ustawienia zegara	Wejście w ustawienia alarmu	-----	-----	-----
Ustawienia czasu	Kliknięcie	Potwierdzenie ustawień	-----	Do przodu	Do tyłu	-----
	Przytrzymanie	-----	-----	8 kroków/sekund do przodu	8 kroków/sekund do tyłu	-----
Ustawienia alarmu	Kliknięcie	-----	Potwierdzenie ustawień	Do przodu	Do tyłu	-----
	Przytrzymanie	-----	-----	8 kroków/sekund do przodu	8 kroków/sekund do tyłu	-----
Ustawienia dodatkowe	Kliknięcie	-----	-----	Do przodu	Do tyłu	-----
	Przytrzymanie	-----	-----	8 kroków/sekund do przodu	8 kroków/sekund do tyłu	-----