



Stacja pogodowa RS8706SP2 – instrukcja obsługi

1. Funkcje główne

- obrazkowy wskaźnik tendencji pogodowych z podziałem na : słonecznie, częściowe zachmurzenie, pochmurno, opady
- możliwość ustawienia roku w zakresie od 2000 do 2099
- możliwość odczytywania warunków pogodowych z zewnątrz nawet z 3 dodatkowych czujników
- cykl 12 lub 24 godzinny opcjonalnie do wyboru
- posiada funkcję budzika i drzemki
- graficzny biomet określający aktualny stan (na podstawie pomiarów stacja pokazuje trzy stany: korzystny, neutralny i niekorzystny)

2. Ustawienia czasu

- przytrzymanie przycisku „mode/set” przez ok. 2 sekundy powoduje przejście do ustawień czasu
- wybieranie ustawień: rok->miesiąc->dzień->strefa czasowa->godzina->minuta->wyjście
- przyciśnięcie przycisku „mode/set” spowoduje potwierdzenie ustawień i przejście do dalszych ustawień
- przyciśnięcie przycisku „up” spowoduje przejście o jeden krok wprzód, przytrzymanie przycisku „up” spowoduje przejście o 8 kroków/sekund wprzód; analogicznie przycisk „down” powoduje cofnięcie o 1, lub po przytrzymaniu o 8 kroków/sekund
- stacja przejdzie automatycznie do stanu wyświetlania, jeśli przez 30 sekund nie zarejestruje żadnych czynności

3. Ustawienia budzika

- przytrzymanie przycisku „mode/set” przez ok. 2 sekundy spowoduje przejście do ustawień alarmu
- wybieranie ustawień: godzina -> minuta -> wyjście
- wciśnięcie przycisku „mode/set” spowoduje potwierdzenie ustawień budzika i przejście do dalszej konfiguracji alarmu
- przyciśnięcie przycisku „up” spowoduje przejście o jeden krok wprzód, przytrzymanie przycisku „up” spowoduje przejście o 8 kroków/sekund wprzód; analogicznie przycisk „down” powoduje cofnięcie o 1, lub po przytrzymaniu o 8 kroków/sekund
- stacja przejdzie automatycznie do stanu wyświetlania, jeśli przez 30 sekund nie zarejestruje żadnych czynności

4. Wybrane podstawowe ustawienia

- przytrzymanie przycisku „mode/set” przez ok. 2 sekundy powoduje przejście do ustawień czasu
- kliknięcie „Alarm” a następnie „down c/f” powoduje włączenie/wyłączenie budzika
- kliknięcie „up” powoduje przejście z trybu 12 h na 24 h i odwrotnie
- kliknięcie „Down c/f” powoduje przejście między °C/°F
- naciśnięcie przycisku „snooze” po uruchomieniu się budzika powoduje automatyczne uruchamianie się budzika co 5 minut
- przytrzymanie przycisku „channel” przez ok. 2 sekundy powoduje wyczyszczenie pamięci danego kanału
- przyciśnięcie „channel” powoduje wyświetlenie odczytów z sond ch1->ch2->ch3

Funkcje przycisków

Stacja posiada sześć przycisków funkcyjnych: Down/CF, UP,MAX/MIN,Mode/Set,Channel,Snooze

Operacja\klawisz	Mode/Set	Up	Down/CF	Snooze	Channel	Max/Min	
Ustawienia standardowe	Przyciśnięcie	Display Alarm time	12hr/24hr ustawienie zamiennie	°C/°F ustawienie zamiennie skali	Przejście do funkcji drzemki	Przejście między kanałami czujników CH1, 2, 3	Odczyt historii max/min temp.i wilgotności
	Przytrzymanie	Wejście w ustawienia	-----	-----	-----	Czyszczenie dotychczasowych ustawień sond	Czyszczenie historii max/min temp. i wilgotności
Ustawienia czasu	Przyciśnięcie	Potwierdzenie ustawień	1 krok wprzód	1 krok wstecz	-----	-----	-----
	Przytrzymanie	-----	8 kroków/sekund wprzód	8 kroków/sekund wstecz	-----	-----	-----
Ustawienia alarmu	Przyciśnięcie	Potwierdzenie ustawień	1 krok wprzód	1 krok wstecz	-----	-----	-----
	Przytrzymanie	-----	8 kroków/sekund wprzód	8 kroków/sekund wstecz	-----	-----	-----

Importer: ELTEC Krzysztof Ryfka ul. Andrzejowska 3/14 02-312 Warszawa

Sklep i serwis: ul. Słupecka 4 02-309 Warszawa tel. (022) 659 53 38

WWW.ELTEC.PL