



## Wyzwalacz radiowy do lamp błyskowych

**Uwaga!** Po otwarciu zestawu sprawdzić czy znajdują się w nim wszystkie poniższe elementy:

- Nadajnik - Odbiornik - Przewód synchro - Przejściówka

### Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Nie narażać urządzenia na przegrzanie. Trzymać z dala od źródeł ciepła. Trzymać z dala od ognia. Nie wrzucać do ognia, Chronić przed wilgocią i zamoczeniem.
- Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku uszkodzenia mechanicznego wymienić urządzenie na nowe.
- Urządzenie elektryczne do użytku w pomieszczeniach zamkniętych (dotyczy urządzeń 220V).

### Instalacja i użytkowanie:

- Podłączyć zasilanie do odbiornika (w zależności od wersji):
  - § wkładając dwie baterie AAA do odbiornika.
  - § podłączając przewód zasilający od lampy błyskowej do gniazda w odbiorniku, a przewód wychodzący z odbiornika, zakończony taką samą wtyczką umieścić w gnieździe lampy
- Podłączyć odbiornik do lampy błyskowej przez wychodzący z odbiornika przewód synchro.
- Podłączyć nadajnik do aparatu przez umieszczenie go w gnieździe lampy błyskowej lub przez podłączenie przewodu synchro.
- Ustawić kanał pracy urządzenia korzystając z przełączników na obudowach nadajnika i odbiornika. Do wyboru są cztery kanały: ON, O2, 1N, 12 (dotyczy urządzeń czterokanałowych).
- Włączyć odbiornik (dotyczy urządzeń zasilanych bateriami).
- W celu sprawdzenia wykonać test urządzenia naciskając przycisk Test na obudowie nadajnika.

**Uwaga!** Po zużyciu baterii w nadajniku, wymienić ją na nową (model 23 A o napięciu 12V).

**Importer:** ELTEC Krzysztof Ryfka ul. Andrzejowska 3/14 02-312 Warszawa

**Sklep i serwis:** ul. Słupecka 4 02-309 Warszawa tel. (022) 659 53 38

**[WWW.ELTEC.PL](http://WWW.ELTEC.PL)**