



Gruszka czyszcząca.

Dmuchawkę stosuję się w celu oczyszczenia elementów optycznych (filtrów, soczewek, obiektywów, konwerterów, matrycy itd.) z kurzu, pyłków, ziarenek piasku.

1. Przykładamy dmuchawkę do obiektu czyszczonego, zachowując odległość ok. 5 cm.
2. Zdecydowanie ściskamy gruszkę w dłoni, tak by uzyskać mocny podmuch.
3. Dokładnie oczyszczamy dany obiekt z zabrudzeń, w razie potrzeby należy powtórzyć powyższą czynność, aż do uzyskania oczekiwanego efektu. Podczas czyszczenia matrycy korpus aparatu należy skierować otworem na obiektyw ku dołowi i dmuchać gruszką od spodu tak by pyłki wypadły z korpusu.
4. Po zakończeniu pracy gruszkę/dmuchawkę należy przechowywać w miejscu nie podatnym na kurz, najlepiej w pokrowcu, lub woreczku foliowym.

Importer: ELTEC Krzysztof Ryfka ul. Andrzejowska 3/14 02-312 Warszawa

Sklep i serwis: ul. Słupecka 4 02-309 Warszawa tel. (022) 659 53 38

WWW.ELTEC.PL