



Pokrowiec przeciwdeszczowy RI-2.

Sposób montażu:

1. Zdejmujemy muszlę oczną z korpusu aparatu
2. Nakładamy pokrowiec na aparat, tak by otwór w pokrowcu dopasować do wizjera
3. Nakładamy muszlę oczną
4. Przy pomocy ściskacza dopasowujemy pokrowiec do obiektywu
5. Gotowe, możemy robić zdjęcia.

Importer: ELTEC Krzysztof Ryfka ul. Andrzejowska 3/14 02-312 Warszawa

Sklep i serwis: ul. Słupecka 4 02-309 Warszawa tel. (022) 659 53 38

WWW.ELTEC.PL