



## **Pokrowiec przeciwdeszczowy RI-2.**

Sposób montażu:

1. Zdejmujemy muszlę oczną z korpusu aparatu
2. Nakładamy pokrowiec na aparat, tak by otwór w pokrowcu dopasować do wizjera
3. Nakładamy muszlę oczną
4. Przy pomocy ściskacza dopasowujemy pokrowiec do obiektywu
5. Gotowe, możemy robić zdjęcia.

**Importer:** ELTEC Krzysztof Ryfka ul. Andrzejowska 3/14 02-312 Warszawa

**Sklep i serwis:** ul. Słupecka 4 02-309 Warszawa tel. (022) 659 53 38

**[WWW.ELTEC.PL](http://WWW.ELTEC.PL)**