



## **Pióro czyszczące lenspen.**

Pióro składa się z dwóch lub trzech elementów, zależnie od rodzaju. Z jednej strony jest pędzelek, z drugiej końcówka z proszkiem węglowym (w niektórych modelach wymienna).

Pędzelek stosujemy w celu usunięcia pyłków, ziarna piasku z elementów optycznych jak i gwintów.

W tym celu zdejmujemy przykrywkę ochronną i delikatnie, krótkimi ruchami przecieramy daną powierzchnię. Po zakończeniu czyszczenia należy strzepnąć pędzelek i zakryć go przykrywką ochronną by się nie zabrudził.

Końcówka z proszkiem węglowym służy do rozpuszczania i usuwania substancji tłustych z powierzchni optycznych. Z końcówki węglowej należy zdjąć przykrywkę, a następnie samą końcówkę delikatnie przyłożyć do czyszczonej powierzchni. Następnie przy pomocy kołowych ruchów usuwamy zanieczyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia, należy daną powierzchnię czyszczoną przetrzeć ściereczką w celu usunięcia ewentualnych pozostałości. Samą końcówkę węglową strzepujemy i zamykamy przykrywką.

Uwaga! nie należy dotykać końcówki palcami. Prosimy ostrożnie posługiwać się piórem ze względu na to, iż proszek węglowy ma charakterystyczne czarne zabarwienie, które może pobrudzić ubranie.

**Importer:** ELTEC Krzysztof Ryfka ul. Andrzejowska 3/14 02-312 Warszawa

**Sklep i serwis:** ul. Słupecka 4 02-309 Warszawa tel. (022) 659 53 38

**[WWW.ELTEC.PL](http://WWW.ELTEC.PL)**