



Pilot na podczerwień.

Posiadając pilot, który jest dedykowany konkretnemu producentowi aparatów, możemy przejść do skonfigurowania działania pilota z aparatem.

Na początku wkładamy załączoną baterię do pilota zgodnie z oznakowaniem. Następnie należy ustawić aparat w trybie podczerwieni. Aby wykonać tą czynność prawidłowo należy zajrzeć do instrukcji aparatu, do działu gdzie opisane są różne tryby wyzwalania migawki, w tym również przy pomocy podczerwieni. Tryb podczerwieni ustawia się w większości aparatów tym samym klawiszem, bądź pokrętkiem, którym ustawiamy wyzwalanie migawki z opóźnieniem np. po 10 lub dwóch sekundach. Jeśli aparat ma wyświetlacz funkcyjny, po właściwym ustawieniu aparatu pojawi się ikona pilota.

Po wykonaniu powyższych czynności pilot jest gotowy do użytku. Ustawiamy aparat w określonym przez nas miejscu, następnie oddalamy się na odległość do 7 metrów i wyzwalamy migawkę, równocześnie ustawiając ostrość, poprzez wciśnięcie klawisza na pilocie.

Zakres działania pilota to 5-7m w zależności od stanu mocy baterii w pilocie.

Importer: ELTEC Krzysztof Ryfka ul. Andrzejowska 3/14 02-312 Warszawa

Sklep i serwis: ul. Słupecka 4 02-309 Warszawa tel. (022) 659 53 38

WWW.ELTEC.PL