



Poziomica.

Poziomicę mocujemy w sankach aparatu (miejscu, gdzie zakłada się zewnętrzną lampę błyskową). Poziomice należy dosunąć do końca, tak by urządzenie było w pełni stabilne. Po zainstalowaniu poziomici możemy właściwy poziom - gdy „bąbelki” powietrza, wewnątrz poziomici, znajdą się pomiędzy dwoma kreskami.

Importer: ELTEC Krzysztof Ryfka ul. Andrzejowska 3/14 02-312 Warszawa

Sklep i serwis: ul. Słupecka 4 02-309 Warszawa tel. (022) 659 53 38

WWW.ELTEC.PL