



## **Ośłona szklana na LCD – instrukcja obsługi.**

W pierwszej kolejności należy dokładnie wyczyścić ekran LCD, na którym mocujemy osłonę. Na oczyszczony wyświetlacz możemy założyć osłonę w sposób opisany poniżej.

1. Zdejmujemy warstwę 3M zabezpieczającą osłonę od strony, która będzie przylegać do ekranu LCD.
2. Po zdjęciu wyżej wymienionej powłoki na brzegach osłony dostrzegamy milimetrową taśmę samoprzylepną.
3. Stroną, gdzie występuje taśma, doklejamy osłonę do wyświetlacza aparatu.

**Uwaga !! osłonę możemy przykleić tylko raz dlatego należy zrobić to dokładnie i równo, delikatnie dociskając brzegi osłony do krawędzi ekranu LCD.**

4. Ostatnią czynnością jest odklejenie folii, która stanowi powłokę ochronną osłony LCD od strony zewnętrznej.

Tak zastosowana osłona LCD pozwoli skutecznie chronić wyświetlacz aparatu przed zarysowaniami.

Ośłonę możemy zdjąć podważając ją (np. paznokciem) i odciągając od wyświetlacza.

**Importer:** ELTEC Krzysztof Ryfka ul. Andrzejowska 3/14 02-312 Warszawa

**Sklep i serwis:** ul. Słupecka 4 02-309 Warszawa tel. (022) 659 53 38

**[WWW.ELTEC.PL](http://WWW.ELTEC.PL)**