



LEDOWA LAMPA VIDEO, SERIA CN - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampa daje wiele możliwości ustawień mocy i kąta naświetlenia. Temperatura światła to 5500K, co jest odpowiednikiem barwy światła słonecznego, doskonale pasująca zarówno do fotografii jak i do filmowania

DYFUZOR I FILTRY

Bez jakiegokolwiek nakładki światło jest skupione i przystosowane do świecenia na dalsze dystanse, z dyfuzorem światło staje się miększe, pomarańczowy filtr zmieniający temperaturę barwową na 3200K, a filtr jasnoróżowy ociepla plan, redukuje niebieskie odbłaski.

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

1. Załącz dedykowany akumulator lub paluszki AA (sprawdź w specyfikacji)
2. Włóż bolec przy lampie w odpowiednią otwór kamery bądź aparatu i dokręć.
3. Włącz lampę używając przycisku ON-OFF. W modelach ze ściemniaczem może być wymagane wyregulowanie siły lampy poprzez przesunięcie pokrętła znajdującego się na bocznej ścianie.
pojedynczego użycia, tym dłuższy czas życia urządzenia, ze względu na możliwość przegrzewania.
4. Lampa jest gotowa do pracy.
5. Pamiętaj o wyłączeniu lampy po zakończeniu używania.

UWAGI

- przy dłuższym używaniu lampa może się mocno nagrzewać, więc nie należy dotykać góry lampy ani szkła gdy jest ona włączona lub krótko po wyłączeniu.
- Nie używaj lampy zbyt długo bez przerw. Zalecamy co pewien czas robić przerwy, by ochłodzić żarówkę, wpłynie to również pozytywnie na czas życia akumulatora

Importer: ELTEC Krzysztof Ryfka ul. Andrzejowska 3/14 02-312 Warszawa

Sklep i serwis: ul. Słupecka 4 02-309 Warszawa tel. (022) 659 53 38

WWW.ELTEC.PL