



Adapter odwrotnego mocowania.

Przed przystąpieniem do instalacji aparat musi być wyłączony. Wyciągamy obiektyw z body aparatu, dusząc na przycisk zwalniający blokadę i delikatnie go wykręcając. Adapter wkręcamy w gwint obiektywu. Adapter należy dokręcić do końca, tak by nie było luzów w mocowaniu. Następnie adapter, wraz z zainstalowanym obiektywem mocujemy na korpusie aparatu, tak samo, jak mocuje się obiektyw. Kolejną czynnością jest włączenie aparatu i ustawienie manualnego trybu pracy na (M).

Możemy przejść do robienia zdjęć. Kierujemy aparat w stronę obiektu na odległość od kilku do kilkunastu centymetrów (w zależności od rodzaju obiektywu). Pierścieniem na obiektywie ustawiamy ostrość.

Uwaga ! Prosimy pamiętać o wyłączeniu w obiektywu opcji AF.

Importer: ELTEC Krzysztof Ryfka ul. Andrzejowska 3/14 02-312 Warszawa

Sklep i serwis: ul. Słupecka 4 02-309 Warszawa tel. (022) 659 53 38

WWW.ELTEC.PL